

NOTICE D'UTILISATION

ME26C-MC/F

MEMOIRE DE CRETE ANALOGIQUE (Réglages numériques)
Retour à zéro progressif

ME26C-MC/F (ver 2.3)

- ❑ Entrée de 0 à +10V
- ❑ Sortie analogique 0 à + 10 V ou 0 à + 5 V.
- ❑ Mémoire de crête rapide
- ❑ Retour à zéro automatique progressif.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PARAMETRE	Symbole	Valeur typique	Unité	Condition
Sensibilité (gain)	S	0.5 à 10	V	Tension d'entrée pour une sortie de 10V
Réglage du zéro	Z	Pas de réglage	-	Valeur usine uniquement
Impédance d'entrée	Zin	> 1	MΩ	±5%
Tension de mode commun	Vcm	40	V	Tension maximum
Sortie	Vs	0 à + 10 ou 0 à +5	V	-
Linéarité typique	-	1.10 ⁻³		De la pleine échelle
Bruit	-	< 2.5	mV RMS	Vu de l'entrée
Dérive du zéro à l'entrée	TcVos	1	μV/°C typ.	Vu de l'entrée
Temps de montée	Tm	< 10 (Autre valeur sur demande)	μs	à -3dB
Temps de descente (fuite)	Td	1.3 (Autre valeur sur demande)	V/s	Retour à zéro progressif
Tension d'alimentation	±Vcc	±12 à ±15	V cc	-
Courant d'alimentation	±Icc	+ 35/ -15	mA	
Température d'utilisation	Tu	0 à 50	°C	-
Température de stockage	Ts	-20 à + 70	°C	-

CONNEXIONS

Entrée sur M+ et M- du coffret 2680C

ME26C-MC/F
MEMOIRE DE CRETE ANALOGIQUE
Retour à zéro progressif (Réglages numériques)

MENU pour carte ME26C-MC/F:

ME26C- MC/F VOIE 01
U 0.5 to 10V V.2.3

Le système reconnaît automatiquement le type de cartes présentes dans le coffret de mesure.

La première ligne affiche le **type de carte** (ME26C carte numérique) et le **numéro de la voie** où elle se trouve.

La deuxième ligne affiche la **fonction de la carte** (carte U 0.5 to 10V) et la **version du logiciel** du programme de cette carte.

Nota :

Ces textes ne sont pas modifiables par l'utilisateur.

Le numéro de la voie apparaît dans tous les menus en haut à droite dans l'afficheur.

UNITE DE MESURE 01
V

Une liste d'unités de mesure est disponible dans ce menu. Si l'unité désirée n'apparaît pas dans la liste, choisir l'unité « vide ». Rien n'apparaît sur l'afficheur.

Nota : les unités de mesure sont des textes qui aident aux repérage des mesures.

En aucun cas l'appareil n'effectue de conversion si on change d'unité de mesure.

ETENDUE MESURE 01
20.00 V

Les étendues de mesure sont réglables de 0.1000 jusqu'à 9999

Cette valeur sera utilisée par le processeur pour calculer et afficher la valeur de la grandeur physique mesurée.

Nota : Il est possible de déplacer directement le point décimal en maintenant la touche « shift » enfoncée et en agissant sur les touches « d.p. ».

SENSIBILITE 01
5 V

Les sensibilités se règlent entre deux valeurs limites.

Pour la carte ME26C-MC la plage de réglage est de 0.5V à 10V

Cette valeur sera utilisée par le processeur pour calculer et régler automatiquement le gain de la carte (PGA)

SORTIE U 01
± 10V

La tension de sortie de la carte de mesure peut être réglée sur ±10V ou ±5V.

Choisir la valeur avec la flèche montante ou descendante.

Le processeur recalcule et règle automatiquement le gain de la carte pour ±5 ou ±10 V en sortie.

(Suite menu pour carte ME26C-MC/F)

ETALONNAGE 01
APPUYER SUR ^

Appuyer sur paramètre ^ pour entrer dans le mode étalonnage.

+ 19.998 V 01
E : 20.00 S : 400.0

Mode étalonnage (pour utilisateur avancé)

1^{ère} ligne : valeur mesurée actuelle et numéro de voie.

2^{ème} ligne : étendue de mesure et sensibilité.

En agissant sur la flèche montante ou descendant on modifie la sensibilité, ce qui agit directement sur la valeur mesurée.

Lorsque la valeur mesurée correspond à la valeur étalon du capteur, il faut sauvegarder les paramètres. La nouvelle sensibilité est alors enregistrée.

Vérifier à plusieurs reprises le zéro (tare) pendant l'opération d'étalonnage.

DECIMALES 01
+ 19.9 V

L'affichage montre la valeur actuellement mesurée par le système.

S'il y a trop de résolution et que des chiffres après la virgule sont inutiles, il est possible de réduire le nombre de décimales qui seront affichées sur la 2^{ème} ligne en mode mesure.

Pour cela agir sur la flèche montante ou descendante.

IMPRESSION 01
OUI

Oui ou Non

Seules les voies configurées avec « OUI » seront imprimées vers la sortie RS232C.

Nota : On peut passer d'une voie à l'autre en agissant sur les touches « Channel »

Ces touches sont aussi actives pendant la configuration du menu.

Chaque carte restant au menu où on l'a quittée.

Si on change de voie en cours de configuration, ne pas oublier de revenir dans la voie pour faire la sauvegarde.

(Suite menu pour carte ME26C-MC)

SAUVEGARDE 01
APPUYER SUR ^

Appuyer sur paramètre « ^ » flèche montante pour sauvegarder les paramètres et les réglages de cette carte.

Attention, si le coffret ou le bus est mis hors tension avant la sauvegarde de la voie, alors les paramètres et les réglages seront perdus.

Une fois sauvegardée une carte de mesure type ME26Cxx peut être retirée ou déplacée sans perdre ses réglages. Tous les paramètres de réglage sont stockés sur le processeur de la carte de mesure.

FONCTIONNEMENT EN MODE MESURE

Une fois toutes les voies de mesures configurées et réglées, appuyer sur « RST/Print » pour sortir du MENU et revenir en mode mesure.

Chaque appui sur cette touche provoque l'impression vers la sortie RS232C des voies de mesure sélectionnées dans le menu « Print ».

La même opération est possible en court-circuitant les plots de prise arrière notée « RAZ/Print »